

Sicherheitshinweise

für Sonobowl Kristallklangschaalen aus Quarzglas

Bitte vor dem ersten Gebrauch lesen und für später aufbewahren.

1

Zerbrechlich

Die Schale besteht aus Quarzglas. Nicht fallen lassen oder anstoßen. Mit beiden Händen von unten tragen und nur auf einer stabilen, ebenen Fläche auf dem mitgelieferten Silikonring abstellen. Nicht auf den Körper stellen.

2

Nur mit dem mitgelieferten Zubehör spielen

Beim Reiben die Seite mit Silikonüberzug verwenden, nicht das glatte Acrylglasende und keine harten Gegenstände. Sanft anschlagen und ruhig anreiben – zu kräftiges oder zu schnelles Spielen kann die Schale überschwingen lassen und zu Rissen führen. Ringe und Armbänder vorher ablegen.

3

Abstand halten

Die Schale beim Spielen mindestens 25 cm vom Kopf und von den Ohren entfernt halten. Mehrere Schalen nicht direkt nebeneinander oder aneinander stellen. Bei Unwohlsein das Spielen beenden.

4

Nichts hineinlegen

Keine Gegenstände, Teelichter, Kerzen oder Flüssigkeiten in die Schale geben und nichts darauf stapeln. Die Schale ist kein Gefäß.

5

Temperatur und Pflege

Schnelle Temperaturwechsel vermeiden, nicht auf Heizkörper, in direkte Sonne oder an kalte Fenster stellen. Nicht spülmaschinengeeignet. Nur mit einem weichen, leicht feuchten Tuch reinigen und trocken lagern.

6

Kinder und Haustiere

Kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Kinder nur unter Aufsicht spielen lassen.

7

Bei Beschädigung nicht mehr verwenden

Eine Schale mit Riss oder abgesplittertem Rand nicht weiter benutzen – Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten.

8

Kein Medizinprodukt

Die Klangschaale ersetzt keine ärztliche oder therapeutische Behandlung.

Hersteller

Prometheus Commerce GmbH · Eimterstr. 100 · 32049 Herford · Deutschland
kontakt@sonodrum.net

Anleitung & Pflege

sonobowl.sonodrum.net
Stand: September 2026